2.3.1 Variablen Deklaration & Initialisierung

Variablen, die innerhalb einer Methode wie beispielsweise Main deklariert sind, gelten noch nicht als initialisiert. Sie enthalten keinen gültigen Wert, auch nicht die Zahl 0. Daher kann ihr Inhalt auch nicht ausgewertet werden.

2.3.2 .Net-Namenskonventionen


Ein Bezeichner darf sich nur aus alphanumerischen Zeichen und dem Unterstrich zusammensetzen. Leerzeichen und andere Sonderzeichen wie beispielsweise #, §, \$ usw. sind nicht zugelassen.

Ein Bezeichner muss mit einem Buchstaben oder dem Unterstrich anfangen.

Ein einzelner Unterstrich als Variablenname ist nicht zulässig.

Der Bezeichner muss eindeutig sein. Er darf nicht gleichlautend mit einem Schlüsselwort, einer Prozedur, einer Klasse oder einem Objektnamen sein.

2.3.4 Formatausdrücke in den Methoden Write() und WriteLine()



Formatangaben



Escape-Zeichen

Escape-Zeichen	Beschreibung
\'	Fügt ein Hochkomma in die Zeichenfolge ein.
***	Fügt Anführungsstriche ein.
//	Fügt einen Backslash in die Zeichenfolge ein.
\a	Löst einen Alarmton aus.
\b	Führt zum Löschen des vorhergehenden Zeichens.
\f	Löst einen Formularvorschub bei Druckern aus.
\n	Löst einen Zeilenvorschub aus (entspricht der Funktionalität der 🔃 -Taste).
\r	Führt zu einem Wagenrücklauf.
\t	Führt auf dem Bildschirm zu einem Tabulatorsprung.
\u	Fügt ein Unicode-Zeichen in die Zeichenfolge ein.
\√	Fügt einen vertikalen Tabulator in eine Zeichenfolge ein.
Tabelle 2.2 Die Escape-Zeichen	

Escape-Zeichen ignorieren


Um die Interpretation als Escape-Sequenz für eine gegebene Zeichenfolge vollständig abzuschalten, wird vor der Zeichenfolge das Zeichen »@« gesetzt.

Console.Write(@"C#\macht\nSpa8.");

2.3.5 Boolean

In vielen Programmiersprachen wird false numerisch mit 0 beschrieben und true durch alle Werte, die von 0 abweichen. .NET ist hier viel strenger, denn true ist nicht 1 und auch nicht 67, sondern ganz schlicht true.

2.3.6 Implizite Konvertierung



Explizite Konvertierung

In zwei ganz wesentlichen Punkten unterscheidet sich die Konvertierung mit den Methoden der Convert-Klasse von der mit dem Konvertierungsoperator:

- ► Es können Konvertierungen durchgeführt werden, die mit dem Typkonvertierungsoperator » () « unzulässig sind. Allerdings sind die Methoden der Klasse Convert nur auf elementare Datentypen beschränkt.
- ▶ Grundsätzlich werden alle Konvertierungen mit den Methoden der Convert-Klasse auf einen eventuellen Überlauf hin untersucht.

Die Operatoren »checked« und »unchecked«

```
// Betspiel: ..\Kapitel 2\CheckedSample
static void Main(string[] args) {
// Zahleneingsbe anfordern
Console.white("oben Sie eine Zahl im Bereich von ");
Console.white("oben Sie eine Zahl im Bereich von ");
Console.white("ob...(s) ein: ", Intia.MaxValue);
// Eingabe einen short-Typ zuweisen
short valuel = Convert.ToInti6(Console.ReadLine());
// Überlaufprüfung einschalten
byte value2 = chocked((byte)value1);
Console.whiteLine(value2);
Console.ReadLine();
}
```

Listing 2.15 Arithmetischen Überlauf mit »checked« prüfen

Nach dem Starten der Anwendung wird der Benutzer dazu aufgefordert, eine Zahl im Bereich von 0 bis zum Maximalwert eines short einzugeben. Entgegengenommen wird die Eingabe durch die Methode Console. Readline, die ihrerseits die Eingabe als Zeichenfolge, also vom Typ string zurückliefert. Um die gewünschte Zahl einer short-Variablen zuweisen zu können, muss explizit konvertiert werden. Beachten Sie bitte, dass wir dazu die Methode Tointlê der Klasse Convert einsetzen müssen, da eine Konvertierung eines string in einen short mit dem Typkonvertierungsoperator nicht zulässig ist:


```
short value1 * Convert.ToInti6(Console.Readline());
```

Gibt der Anwender eine Zahl ein, die den Wertebereich des shozt-Typs überschreitet, wird ein Laufzeitfehler ausgelöst und die Laufzeit der Anwendung beendet. Falls der Wertebereich nicht überschritten wird, wird die dann folgende Anweisung ausgeführt:

byte value2 = checked((byte)value1);

In dieser Anweisung steckt allerdings eine Gemeinheit, denn nun soll der Inhalt der abezt-Variablen einer byte-Variablen zugewiesen werden. Je nachdem, welche Zahl der Anwender eingegeben hat, wird die Zuweisung fehlerfrei erfolgen oder – bedingt durch die Überprüfung mit checked – zu einem Fehler führen. Löschen Sie checked aus dem Programmcode, wird die Zuweisung einer Zahl, die den Wertebereich eines byte-Typs überschreitet, keinen Fehler verursachen.

checked ist ein Operator und wird verwendet, um einen eventuell auftretenden arithmetischen Überlauf zu steuern. Tritt zur Laufzeit ein Überlauf ein, weil der Anwender eine Zahl eingegeben hat, die den Wertebereich des Typs überschreitet, in den konvertiert werden soll, wird ein Laufzeitfehler ausgelöst, der unter .NET auch als Ausnahme bzw. Exception bezeichnet wird. Geben wir beispielsweise an der Konsole die Zahl 436 ein, werden wir die Ofgende Mittellung erhalten.



"unchecked" unterdrückt eine Exception.